

VHF-RADIOTELEFON

FM-8800D/S

Användarguide

Den här bruksanvisningen beskriver hur man använder basfunktionerna i utrustningen. Mer detaljerad information finns i användarhandboken.

VHF – Grundläggande användning

Slå på/av strömmen

Vrid **VOLUME**-kontrollen medsols för att slå på strömmen. Vrid kontrollen så långt som möjligt motsols för att slå av strömmen.

Välja kanallägen

Tryck på **SHIFT**-knappen och tryck sedan omedelbart på **INT/USA**-knappen flera gånger tills önskat läge visas. Läget ändras enligt nedan.

INTL → USA → WX → CANADA →
INLND-WA → MEMO → INTL

Välja kanaler

Vrid **CH**-ratten medsols (eller motsols) för att visa önskad kanal.

Justera högtalarens volym

Vrid **VOLUME**-kontrollen medsols eller motsols.

Justera bruskontroll

Vrid **SQUELCH**-kontrollen tills det brus som hörs i högtalaren dör ut. Normalt väljer man positionen **AUTO**. **AUTO** bruskontroll reducerar automatiskt bruset. För att erhålla korrekt skanningsvakt-/dubbelvakt- reaktion ställer du in **SQUELCH**-kontrollen i en exakt position.

Sända

Tryck på **PTT**-knappen på luren eller mikrofonen när du talar och släpp den när du lyssnar efter ett svar.

Välja uteffekt

När du har tryckt på **SHIFT**-knappen växlar varje tryck på **HI/LO**-knappen mellan hög och låg uteffekt.

Slå på/av högtalaren

Tryck på **SHIFT**-knappen och sedan på [**1**]. Markören för högtalare av visas när högtalaren är av. Högtalaren slås av när luren används.

Snabbval av kanal 16

Tryck på **kanal 16**-knappen för att välja kanal 16. Användningen är begränsad till nödanrop, säkerhet och anrop. Överföringen på kanal 16 bör begränsas till 1 minut med undantag av nödanrop.

Dual Watch (dubbelvakt)


Med dubbelvaktfunktionen kan du övervaka kanal 16 och andra utvalda kanaler. Du startar dubbelvakten genom att välja den andra kanal som ska övervakas och sedan trycka på **SHIFT**-knappen och **DW**-knappen (i denna ordning).

När mottagaren hittar en signal på kanal 16 låser den signalen och startar om dubbelvakten när sändningen på kanal 16 har försvunnit.

Om du besvärar av intermittensen kan du stänga av dubbelvakten genom att trycka på **PTT**-omkopplaren på luren.

Skanning

Mottagaren avsöker alla kanaler i det valda kanalläget i intervaller om 0,15 sekunder och i stigande kanalordning. Kanal 16 avsöks mellan kanalerna enligt nedan:



Du startar skanningen genom att först trycka på **SHIFT**-knappen och sedan på **SCAN**-knappen. När mottagaren hittar en signal stoppas skanningen av kanalen och en dubbelvakt inleds på den aktuella kanalen och kanal 16. Tryck på **PTT** om du vill stoppa skanningen.



DSC-användning

Sända ett kust- eller fartygsanrop

Kust- och fartygsanropet är till för att sända meddelanden till en specifik kust- eller fartygsstation. När du har sänt meddelandet (kallat ACK RQ-överföring) väntar du på ACK BQ-signalen (Acknowledge Back) från mottagarstationen. Du bör få den inom fem minuter.

1. Tryck på knappen **CALL**. Displayen växlar från standby- till COMPOSE MESSAGE-skärmen och CALL TYPE visas inverterat.

```
** Compose Message **
CALL TYPE : COAST CALL
TO : COAST AAA
COAST ID : 003456789
ROUTINE
TCmd1 : SIMPLEX TP
TCmd2 : NO INFO
CH : 12
```

2. Tryck på **ENT**-knappen för att öppna CALL TYPE-listan.

```
COAST CALL
SHIP CALL
GROUP CALL
PSTN CALL
ALL SHIPS
AREA CALL
▼ POSITION
```

3. Vrid **CH**-ratten (eller tryck på upp- eller nedpilen) för att välja COAST CALL eller SHIP CALL, och tryck på **ENT**.
4. ID markeras. Tryck på **ENT**-knappen.
5. Ange ett kust- eller fartygs-ID och tryck på **ENT**-knappen.

6. ROUTINE markeras. Tryck på **ENT**-knappen.

```
ROUTINE
BUSINESS
SAFETY
URGENCY
DISTRESS
```

7. Välj ROUTINE, BUSINESS, SAFETY eller URGENCY och tryck på **ENT**-knappen.
8. TCmd1 markeras. Tryck på **ENT**-knappen.

```
SIMPLEX TP
DUPLEX TP
DATA
FAX
```

9. Välj SIMPLEX TP eller DUPLEX TP och tryck på **ENT**-knappen.
10. Välj CH och tryck på **ENT**-knappen.

```
SELECT CH
NO INFO
```

11. Välj SELECT CH eller NO INFO och tryck på **ENT**-knappen. Om du väljer SELECT CH vrids du **CH**-knappen (eller trycker på upp- eller nedpilen) för att välja en kanal och trycker sedan på **ENT**-knappen.

DUP CHANNEL				
01	20	28	78	86
02	21	60	79	
03	22	61	80	
04	23	62	81	
05	24	63	82	
07	25	64	83	
18	26	65	84	
19	27	66	85	

12. Tryck på **CALL**-knappen och håll den inne i mer än tre sekunder. Ett meddelande sänds.