



---

## Registrera waypoint

---

En waypoint kan registreras på flera sätt. Nedan visas proceduren för registrering med hjälp av markören.

Använd markörtangenterna och flytta markören till den plats där du vill skriva in en waypoint.

1. Tryck på [ENT]-knappen.

CURSOR POS. → WPT

ENTER A NEW WPT NAME.

001 \_\_\_ ?

( 001: DEFAULT NAME )

Quit : [MENU]

2. Tryck på [ENT]-knappen för att spara waypointen med det nummer som visas.

NAME: 001

34°44.000'N

MARK

135°21.000'E

x

10-FEB-02

11:22D

TTG 09H03M ETA: 00:48

Exit?

LOG RTE?

3. Placera markören under "MARK".
4. Tryck på [ENT]-knappen.
5. Välj den form som önskas på märket genom att trycka på ▲ eller ▼.
6. Tryck på [ENT]-knappen.
7. Välj "Exit?" (avsluta) och tryck sedan på [ENT]-knappen.

---

## Registrera rutter

---

1. Tryck på [MENU]-knappen en eller två gånger för att visa menyn.
2. Välj "ROUTES" (rutter).
3. Tryck på [ENT]-knappen.
4. Tryck på [ENT]-knappen.

5. Tryck på [ENT]-knappen, välj waypoint och tryck sedan på [ENT]-knappen igen.
6. Upprepa steg 5 för att lägga in fler waypoints i rutten.
7. Välj "Exit?" (avsluta).
8. Registrera rutten genom att trycka på [ENT]-knappen.

---

## Ange eller ångra en destination

---

En destination kan anges på flera sätt. Nedan visas metoden för angivelse av destination med hjälp av markören.

### Ange en destination med markören

1. Tryck på [GOTO]-knappen.
2. Välj "CURSOR?" (markör).
3. Tryck på [ENT]-knappen.
4. Använd markörtangenterna och flytta markören till den position som skall vara destination.
5. Tryck på [ENT]-knappen.

### Ångra en destination

1. Tryck på [GOTO]-knappen.
2. Välj "OFF?" (ta bort).
3. Tryck på [ENT]-knappen.

---

## Ställa in ankomstalarmet

---

1. Tryck på [MENU]-knappen en eller två gånger för att visa menyn.
2. Välj "ALARMS" (alarm).
3. Tryck på [ENT]-knappen.
4. Välj "ARV/ANC" och tryck sedan på [ENT]-knappen.
5. Välj "ARV" (ankomst) och tryck sedan på [ENT]-knappen.
6. Tryck på [ENT]-knappen och ange sedan ankomstalarmintervall med hjälp av markörtangenterna.
7. Tryck på [ENT]-knappen.
8. Tryck på [MENU]-knappen två gånger för att avsluta.

Välj "OFF" (av) i steg 5 om ankomstalarmet skall inaktiveras.