

QUICK GUIDE GP-1600

Via menysidan (tryck **MENU + siffra(or)**) kan man göra ett flertal olika inställningar för plottern.

Plotterfunktionen

Markören är det samma som de två kraftigare linjer (en vågrät och en lodrät) med vilka man kan markera en position där de två linjerna korsas. Linjerna förflyttas med hjälp av **PILKNAPPARNA**. Markören (linjerna) kan tas fram och bort genom omväxlande tryck på knappen **CURS**.

Bildpresentation

Eget fartygs position fås i centrum genom att, om så behövs först stänga av markören, och därefter trycka **CNTR** för att centrera.

För att centrera en valfri position lägger man markören på den aktuella positionen och sedan trycka **CENTR**.

För att förflytta (scrolla) bilden, skall markören först tas bort, varefter bilden förflyttas med hjälp av **PILKNAPPARNA**.

Ändring av lagringsintervall

Intervall för lagring av det egna spåret ändras i **MENU + 2**, bläddra ner till **PLOT INTVL** och välj antingen intervallet i tid (**TIME**), distans (**DIST**) eller automatiskt (**AUTO**). Skriv in aktuellt intervall med siffror och tryck **ENT + ESC**.

Utläggning av märke

Utläggning av ett märke görs genom ett tryck på **EVENT**. Märke kan läggas ut antingen på markörens position eller på eget fartygs position.

Ändra form på märken

Märkenas form kan ändras i **MENU + 2**. Avsluta genom ett tryck på **ESC**.

EVENT SHAPE = ändra typ av händelse märke

MARK SHAPE = ändra typ av märke

LINE TYPE = ändra typ av linje

MARK BRT/DIM = starka/svaga märken

MARK SIZE L/S = stora/små märken

PLOT ON/OFF = plotting på/av

PLOT INTVL TIME/DIST/AUTO = plottingintervallet i tid/distans/automatiskt. Bläddra ner ett steg och skriv in aktuellt värde för tid respektive distans.

Utläggning av waypoint

Tryck **WPT** och välj om waypointen skall läggas ut på eget fartygs position, på markörens position eller hämtas från waypoint listan Tryck **ENT**, (lägg ev ut markören på aktuell position eller välj aktuell waypoint från waypointlistan och tryck **ENT**), skriv in waypointnumret och avsluta med **ENT**.

Välj destination

Tryck **GOTO**, välj aktuell lista och tryck **ENT**. Välj därefter aktuell punkt och tryck **ENT**. För att radera destinationslinjen, tryck **GOTO+CLR+ENT**.

Tillverka en rutt (seglingsplan)


Tryck **MENU+4**, välj aktuellt nummer på rутten och tryck **ENT+ENT**. Välj därefter i aktuell lista de positioner man vill ha och avsluta med **ESC+ESC**.

Man-över-bord markering

Markeringen, vilken blir på fartygets nuvarande position, läggs ut genom att hålla MOB knappen intryckt under c:a tre sekunder tills rutan med texten **Saved MOB position !!** visas.

Sjökorts kalibrering

Kalibrering av sjökortets position görs enligt följande:

1. Tryck **MENU**
2. Tryck **0** (SYSTEM MENU)
3. Tryck **9** (CHART POSN CALIB)
4. Tryck **PIL HÖGER** för att välja ON
5. Flytta med hjälp av pilknapparna markören till den position där fartyget befinner sig
6. Tryck **ENT**. Korrektionen visas
7. Tryck **ESC**. I bildens nederkant visas då symbolen 

För att ta bort korrektionen, väljer man vid pos 4. **OFF** (istället för ON) och trycker därefter på **ENT** och sist på **ESC**.

Kalibrering av positionen

Kalibrering av navigatorns position görs enligt följande:

1. Tryck **MENU**
2. Tryck **0** (SYSTEM MENU)
3. Tryck **7** (GPS SETUP)
4. Tryck **PIL NER** för att välja POS CALIB
5. Skriv in korrektionen
6. Tryck **ENT**.
7. Tryck **ESC**. I bildens nederkant visas då symbolen L/L

För att ta bort korrektionen, väljer man vid pos 4. värdet 0 (istället för de tidigare inlagda korrektionsvärdena) och trycker därefter på **ENT** och sist på **ESC**.