


## SSB RADIOTELEFON FS-5070 Användarguide









Den här bruksanvisningen beskriver hur man använder basfunktionerna i utrustningen.  
Mer detaljerad information om funktionerna finns i användarhandboken.





Sifferknapparna används också för att ange numeriska data.




















## SSB radiotelefonkommunikation

- 1 För att ställa in SSB-sändning, vrid  så att den markerar sändningsläge, och .
- 2 Vrid  till SSB, och .
- 3 För att ställa in kanal/frekvens, vrid  så att den markerar CH: , och .
- 4 Tryck på sifferknapparna för att ange kanal, och .
- 5 För att kommunicera, tryck på PTT-knappen för att prata. 




## Sända ett individuellt anrop



- 1  ENTER
- 2 Vrid  till INDIVIDUAL, och  två gånger.
- 3 Vrid  till MANUAL, och .
- 4 Tryck på sifferknapparna för att ange stations-ID, och  två gånger.
- 5 Vrid  för att välja prioritet och  två gånger.
- 6 Vrid  för att välja kommunikationsläge (TELEPHONE, etc.), och .
- 7 Vrid  för att välja kommunikationsfrekvens (NO INFO, etc.), och .
- 8 För rutin (ROUTINE), vrid  till Tx frekvens och .
- 9 För rutin (ROUTINE), vrid  för att välja kanal och .
- 10 

### Displaysekvens


Select Message	
GENERAL	DISTRESS
INDIVIDUAL	RELAY AREA
PSTN MESSAGE	RELAY COAST
TEST MESSAGE	DISTRESS
GROUP MESSAGE	SPECIAL
AREA MESSAGE	
POSITION	
MMSI 111111111	UTC 00:00
POS 12345678N	EPFS 00:00
123456789E	



## Sändning av nödanrop

- 1  mer än fyra sekunder för att visa meddelandet nedan, släpp sedan .
- Distress alert message in progress!
- 2 Efter det att nödanropet sänts, visas nedanstående displayer i tur och ordning.
- Wait for distress acknowledgement.

→

Distress acknowledge message received.
- 3 Ljudlarmet sätts på;  för att stänga av det.
  - 4 Kommunicera med en kuststationen via radiotelefon.